

Bruksanvisning: **GIVERENHET**

POWER LED: viser om apparatet står på. Skifter mellom rødt og grønt når alt er OK.

CURRENT LOAD: viser hvilken effekt som blir forbrukt. Siden enheten pulserer, vil dette vises i gjennom varierende tallverdier fra 0 og oppover (vil aldri bare bli stående på 0).

TEST SWITCH: ved å trykke denne inn, blir det lagt inn et kunstig forbruk. Dette vil vises under "CURRENT LOAD" instrumentet. Dette er kun for å sjekke om anlegget fungerer med en gitt last, altså et kunstig forbruk.



INPUT POWER: Dette er inntaket. Spenning

POWER: ON/OFF. Ganske selvforklarende.

FUSE: Sikring på 2 A. Hvis denne overskrides vil sikringen gå og anlegget slutte å virke.

PROBE: Pinnene / probene som blir satt inn i murveggen skal tilkobles her.